

TECHNICAL TIPS CRANES

Dica Técnica:

Deslocamento do RT com JIB armado.

Ferramentas necessárias:

- Sem necessidade de ferramentas.

Modelos Abrangidos:

**RT120, 130, 160, 175, 180, 190, 230,
335, 345, 440, 450, 555, 55, 665, 775,
780, 110, 1120.**

My Terex
CRANES

MYTEREXCRANES.COM

 **TEREX**

f  



TECHNICAL TIPS

CRANES



Regras básicas de segurança



Perigo

O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são executados.

Não executar a manutenção a menos que:

- Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
- Você leia, entenda e obedeça:
 - As instruções do fabricante e as regras de segurança
 - As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de trabalho
 - Os regulamentos governamentais aplicáveis
- Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local adequado.

As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as regras de segurança e os riscos.

TECHNICAL TIPS

CRANES



A operação SOBRE PNEUS com o JIB armado move o centro de gravidade do guindaste em direção ao final da lança diminuindo a estabilidade geral do guindaste não apenas na extremidade, mas lateralmente também. Por este motivo, tal operação não é recomendada exceto ao mover distâncias curtas para reposicionar o guindaste ou mover de uma posição onde o JIB não pode ser erguido na posição. Nestes casos as seguintes condições devem ser observadas quando tal movimento é realizado:

NOTA: Como em todos os trabalhos SOBRE PNEU, a pressão adequada do pneu é necessária para Operação.

- A superfície sobre a qual o guindaste deve ser movido deve ser firme e nivelada
- A lança principal deve ser totalmente retraída e posicionada num ângulo mínimo de 40 graus.
- O guindaste não pode transportar cargas suspensas enquanto se move com o JIB armado.
- Os blocos de ganchos ou bolas devem ser fixados para que não possam balançar e danificar o JIB durante o movimento.
- A velocidade de deslocamento deve ser limitada a 2,5 mph ao mover o guindaste com o JIB armado.
- A lança deve ser posicionada diretamente sobre a frente (ou no caso de um caminhão guindaste - sobre a parte traseira) durante o movimento.

TECHNICAL TIPS

CRANES



- Recomenda-se que o freio do giro esteja aplicado e a trava mecânica do freio esteja inserida.
- Se o espaço permitir, é desejável (embora não obrigatório) ter os estabilizadores estendidos e as patolas parcialmente abaixadas durante a locomoção. (O operador deve tomar esta determinação com base no local de trabalho e condições.)