

TECHNICAL TIPS

CRANES

Dica Técnica:

Carga Sobre o Piso - Patolamento

Ferramentas necessárias:

Sem necessidade de ferramentas

Modelos abrangidos:

RC30 RT35 RC35 RC40 RC45 A600 RC60 RT100 RT100 US RT230
RT230XL RT345 RT345XL RT555 RT665 RT670 RT775 RT780 RT130

My Terex
CRANES

MYTEREXCRANES.COM



 **TEREX**

f You in

TECHNICAL TIPS

CRANES



Regras básicas de segurança



Perigo

O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são executados.

Não executar a manutenção a menos que:

- Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
- Você leia, entenda e obedeça:
 - As instruções do fabricante e as regras de segurança
 - As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de trabalho
 - Os regulamentos governamentais aplicáveis
- Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local adequado.

As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as regras de segurança e os riscos.

TECHNICAL TIPS

CRANES



Carga máxima em um estabilizador:

Guindaste	Carga Max. Estabilizadores	
	Traseira (t)	Diãnteira (t)
RC30	28	28
RT35	27	27
RC35	27	27
RC40	27	27
RC45	39	39
A600	45	45
RC60	55	55
RT100	70	70
RT100 US	71,3	71,3
RT230	25,8	25,8
RT230XL	25,9	25,9
RT345	29,5	29,5
RT345XL	29,5	29,5
RT555	34	34
RT665	45,4	45,4
RT670	45,4	45,4
RT775	54,4	54,4
RT780	54,4	54,4
RT130	67,4	67,4